

CM2200 THERMOGUARD



Bewaakt de ingestelde temperatuurgrenzen en meldt afwijkingen via telefonische oproep en SMS

Voorkom schade door vorst of oververhitting. Stel de minimum en/of maximum temperatuurgrenzen in en laat de CM2200 ThermoGuard de omgevingstemperatuur bewaken. Zodra de temperatuur de ingestelde grenzen over- of onderschrijdt, volgt een melding per SMS bericht en telefonische oproep; in het SMS bericht staat ook de actuele temperatuur vermeld. De CM2200 ThermoGuard werkt op batterijen. Met enkel het plaatsen van een SIM kaart van een willekeurige provider is de melder operationeel.

De CM2200 ThermoGuard is uitgerust met een externe digitale temperatuursensor. De ingebouwde GSM module waarschuwt zodra de gemeten temperatuur afwijkt van de ingestelde grenzen. En om geïnformeerd te blijven over de temperatuur ter plaatse, kunnen periodieke testmeldingen ('keep alive meldingen') worden ontvangen met daarin de actuele temperatuur.



Bij een alarm stuurt de melder een SMS bericht en maakt een telefonische oproep naar maximaal vijf instelbare telefoonnummers. Diverse instellingen kunnen eenvoudig geprogrammeerd worden, zoals de minimum temperatuur, maximum temperatuur, alarmvertragingen, door de gebruiker gedefinieerde alarmteksten, etc.

De melder heeft twee extra ingangen (NO/NC). Door hierop een apparaat of externe sensor aan te sluiten, kunnen diverse situaties bewaakt worden, zoals het functioneren van een machine of de activering van andere sensoren. De CM2200 ThermoGuard werkt volledig op batterijen, met een optie voor een 12 VDC stroombron of netadapter.

CM2200 ThermoGuard

Een eenvoudig en doeltreffend alarm!



